

## ALLEGATO A

### 1. ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI

1.1 Il progetto dovrà contenere tutte le indicazioni utili ad evidenziare il contenuto merceologico degli stand, con i rispettivi calcoli dei carichi d'incendio verificando che siano contenuti nei limiti previsti dalla Circ. Min. Interni n. 91 del 14/09/61.

1.2 Nel progetto dovranno essere riportate tutte le indicazioni relative alle potenze elettriche richieste con relativi punti di allaccio previsti, alle utenze telefoniche, agli allacci idrici, ai sistemi di montaggio e a tutti i collegamenti che possano avere incidenza sulle strutture fisse.

### 2.. MATERIALI

2.1 E' fatto obbligo tassativo di impiegare per gli allestimenti degli stand espositivi (divisori, fondali, pedane, ciellini, tende, tessuti, strutture varie, ecc.) materiali rispondenti alle norme contenute nella Circ. Min. Interni n. 91 del 14/09/61 e sua appendice; nella Circ. Min. Interni n. 12 del 17/05/1980, nel DM 06/07/1983 modificato con DDMM 28/08/1984; 26/06/1984; 04/02/1985; Circ. Min. Interni n. 42 del 17/12/1986.

2.2 Tutti i materiali da impiegare dovranno comunque essere classificati ai fini della reazione al fuoco, ai sensi delle norme succitate e dovranno essere compresi nelle classi 0, 1 e 2.

2.3 E' vietato l'uso di materiali plastici anche in pannelli lastre, espanso e simili; di tessuti in fibra sintetica; di vernici o pitture alla nitrocellulosa e ad olio, di colle a dispersione alcolica, di cannucce, stuoie e graticci.

2.4 Il materiale di allestimento in legno e derivati di qualsiasi spessore deve essere sottoposto a trattamento ignifugo esclusivamente all'origine o in laboratorio autorizzato, prima di qualsiasi altro trattamento o applicazione su entrambe le facce; è vietato tassativamente procedere a trattamenti di ignifugazione all'interno dei padiglioni, pena lo smantellamento dell'allestimento stesso.

### 3. LAVORAZIONE

3.1 Sono vietate, comunque, all'interno dei padiglioni, lavorazioni di materiale grezzo, adattamenti, ecc., nonché l'uso di macchine per la lavorazione del legno, di saldatrici anche ossiacetileniche, di qualsiasi attrezzatura a fiamma libera, di qualsiasi macchina con motore a scoppio. E' consentito l'uso di attrezzi elettrici portatili, purchè rispondenti alle norme CEI e di sicurezza. In caso di comprovata necessità, potrà essere autorizzata l'installazione provvisoria di macchinario fisso o trasportabile (seghe circolari o a nastro, saldatrici elettriche o altri) previa autorizzazione scritta o sotto il controllo della Ditta incaricata da Fiera Roma per la conduzione degli impianti.

3.2 E' vietato ogni intervento o operazione di allestimento che possa modificare e/o danneggiare le strutture dei padiglioni, pareti, pavimenti, soffittature, coperture, manto stradale, aiuole, impianti e servizi tecnici, scale, balaustre, infissi, ecc. E' altresì vietata la costruzione di manufatti e la installazione di semoventi; per questi ultimi Fiera Roma si riserva di autorizzarne la presenza, dietro presentazione di progetto e specifica richiesta formulata per iscritto.

3.3 E' vietato l'uso di collanti o chiodi per l'affissione di manifesti sui prospetti delle biglietterie, sugli ingressi del Quartiere fieristico, sulle pareti e sugli infissi dei padiglioni. Il Concessionario si impegna ad utilizzare soltanto i cavalletti e gli appositi spazi messi a disposizione da Fiera Roma.

### 4. OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI

4.1 Il Concessionario potrà assegnare spazi esclusivamente agli Espositori in grado di documentare il carico d'incendio dello stand da utilizzare, calcolato secondo le prescrizioni contenute nella Circ. Min. Interni n. 91 del 14/09/61 ai fini del controllo della compatibilità dell'allestimento e della merce da esporre con la "classe" del padiglione interessato (art. 3 Circ. cit.).

4.2 L'Espositore dovrà essere impegnato a non introdurre nel Quartiere fieristico materiali da esposizione, componenti, addobbi, ornamenti, luci non in regola con le vigenti normative per la prevenzione degli incendi, e ad accettarne il controllo predisposto da Fiera Roma e l'eventuale reiezione di materiali, componenti, addobbi e allestimenti standistici che venissero ritenuti pericolosi in relazione al rischio di incendi.

4.3 L'Espositore dovrà essere impegnato a fornire al professionista incaricato per le verifiche di prevenzione incendi, perché sia tenuta a disposizione dei competenti

Organi di controllo, la seguente documentazione, firmata da lui e dall'Allestitore:

- elenco e indicazione della qualità dei materiali che s'intende impiegare per gli allestimenti e per l'esposizione;

- formale dichiarazione d'impegno all'utilizzo del suddetto materiale e alla non sostituzione o alterazione di esso per tutta la durata della mostra;

- certificati/rapporti di prova e classificazione dei singoli materiali che si intende impiegare e/o esporre rilasciati dagli Enti indicati nella normativa vigente; per i materiali sottoposti a trattamento di ignifugazione all'origine o in laboratorio autorizzato, la certificazione ufficiale rilasciata dal Fabbricante o dal Titolare del laboratorio autorizzato, contenente le caratteristiche del trattamento e la relativa data.

**4.4 Gli allestimenti personalizzati dovranno obbligatoriamente essere realizzati da Ditte autorizzate dall'organizzazione e delle quali viene fornito l'elenco. Non sarà consentito l'accesso in Fiera a qualsiasi altro allestitore non autorizzato. Le aziende che ritenessero di allestire in proprio dovranno far pervenire all'organizzazione il progetto dettagliato corredato delle certificazioni dei materiali impiegati entro il 30 novembre per consentire la verifica: oltre tale termine sarà loro attribuito l'allestimento standard con i relativi costi.**

Gli allestimenti propri o personalizzati dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- non eccedere lo spazio assegnato invadendo quello contiguo e/o i percorsi.

- essere autoportanti e **alti mt 3,00**; altezze maggiori ed ingombri particolari vanno autorizzati dall'Ufficio Tecnico.

- essere rifiniti internamente e presentare una superficie decorosa all'esterno.

- essere realizzati con materiale ignifugo di classe "0" e "1" o trattato in laboratori autorizzati; di tutto il materiale usato dovrà essere consegnata la relativa documentazione presso l'Ufficio Tecnico dell'Organizzazione.

- essere staticamente idonei e non rappresentare pericolo per persone e cose: la Direzione si riserva di chiedere una relazione statica o un verbale di collaudo a firma di tecnico abilitato.

- il relativo impianto elettrico dovrà essere rispondente alle normative vigenti e certificato da tecnico abilitato.

- gli eventuali punti di presa di energia elettrica dovranno essere lasciati a vista per le ispezioni.

- la moquette dovrà essere autoposante o al massimo fissata lungo il perimetro con nastro biadesivo, che dovrà essere, allo smontaggio, asportato completamente dall'espositore, compresi i residui di colla. Gli imballi e i residui di lavorazione dovranno essere sgombrati dall'espositore entro le ore 18,00 del giorno precedente l'apertura utilizzando gli appositi cassoni o radunandoli nei luoghi di raccolta.

- non danneggiare pareti pavimenti o altre strutture dell'Ente.

### 5. MONTAGGIO

Gli espositori con stand proprio procederanno al montaggio dell'allestimento con il seguente orario:

- lunedì 05 gennaio dalle 8,00 alle 19,00

- martedì 06 gennaio dalle 8,00 alle 19,00

- mercoledì 07 gennaio dalle 8,00 alle 19,00

- giovedì 08 gennaio dalle 8,00 alle 19,00

e al solo arredamento:

- giovedì 09 gennaio dalle 8,00 alle 13,00

Non sarà consentito l'ingresso di materiale di arredamento oltre le ore 12,00 del giovedì di apertura della manifestazione.

Gli espositori con stand preallestito potranno accedere in Fiera per lo scarico delle merci da esporre, dalle ore 14,00 di mercoledì antecedente l'apertura della manifestazione e termineranno le operazioni entro le ore 13,00 del giorno di apertura.

### 6. SMONTAGGIO

Gli espositori ritireranno le merci esposte a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 23,00 della domenica di chiusura della manifestazione per completare lo smontaggio il giorno successivo dalle ore 8,00 alle ore 19,00. Dopo tale termine la Direzione provvederà in proprio allo sgombero, non assumendosi la responsabilità di danneggiamenti e addebitandone le spese all'espositore.

**SEGUE**  
**ALLEGATO A**

**7. PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO**

7.1 Tutte le installazioni elettriche a valle dell'utenza fornita da Fiera di Roma sono a totale carico dell'espositore che dovrà realizzarle a "regola d'arte" in conformità alle normative vigenti e soprattutto tramite installatore abilitato ai sensi della l. 46/90. Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Espositore è tenuto a presentare a Fiera di Roma il modulo Ministeriale "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Elettrico a regola d'arte" con allegato il certificato di abilitazione professionale dell'installatore. Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ o equivalenti per nazioni estere.

**8. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA**

8.1 Fiera Roma mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti erogatori. Ogni espositore è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi. Le prese elettriche di servizio potranno essere utilizzate dagli Espositori ed Allestitori solamente nei periodi di allestimento e smobilitazione per lavori che richiedano l'uso di piccoli utensili.

In tali periodi non sono consentiti allacciamenti provvisori degli impianti dei posteggi alla rete d'utenza.

**8.2 SERVIZI ELETTRICI**

I padiglioni sono dotati dei seguenti servizi:

prese di servizio

le prese di servizio sono quelle prese elettriche messe a disposizione dell'Espositore, dislocate in più punti di ogni padiglione per l'utilizzo di energia elettrica durante le operazioni di allestimento e smontaggio di ogni Evento.

Rete di utenza

I punti di utenza per gli espositori sono costituiti da tante prese quanti sono i moduli stand alle quali saranno allacciati gli impianti elettrici dei posteggi, secondo le indicazioni fornite dal personale incaricato da Fiera Roma.

L'erogazione di energia elettrica potrà avvenire mediante il sistema a presa 5 poli (3F+N+T) protetta a monte con interruttore magnetotermico differenziale quadripolare o mediante presa 3 poli (F+N+T) protetta a monte con interruttore magnetotermico differenziale bipolare.

Fiera Roma è espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che l'espositore dovesse subire per la mancata attivazione del servizio richiesto, così come per la sospensione e/o interruzione dello stesso per cause non imputabili a Fiera Roma o per cause di forza maggiore.

**9. ALLACCIO ALLA RETE FIERISTICA**

Non appena completato l'impianto elettrico interno allo stand (che dovrà essere realizzato da soggetti abilitati a norma di legge) l'Espositore è comunque tenuto a fare richiesta di allacciamento all'impianto generale di Fiera, al Servizio Assistenza Tecnico Espositori (SATE). L'allacciamento degli impianti elettrici che avverrà alla presenza dell'espositore o di un suo delegato sarà effettuato dopo la verifica da parte degli elettricisti incaricati da Fiera Roma della effettiva rispondenza dell'impianto elettrico ai requisiti richiamati nel precedente capitolo 7.

Tale verifica tuttavia non solleva l'espositore che resta a tutti gli effetti l'unico responsabile dei propri impianti. Nel periodo di allestimento e smontaggio l'energia elettrica viene fornita dalle prese di servizio.

È fatto assoluto divieto di effettuare in proprio l'allacciamento o di manomettere gli impianti di Fiera Roma; in caso contrario l'espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato, oltre alle sanzioni di legge.

L'Espositore è tenuto, inoltre, a verificare personalmente la tensione della rete d'alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto o delle proprie apparecchiature, esonerando Fiera Roma e la ditta fornitrice ufficiale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che

potessero derivare a persone o a cose per l'omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa.

Comunque tutte le apparecchiature esposte a funzionamento elettrico dovranno prevedere la regolamentare "messa a terra", particolarmente per quelle generanti cariche elettrostatiche.

Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti, Fiera Roma potrà, a proprio insindacabile giudizio o contenere la potenza nei limiti della capacità degli impianti stessi, o procedere mediante linee provvisorie al rafforzamento dei propri impianti. In quest'ultima ipotesi le linee di rinforzo verranno eseguite a cura di Fiera Roma, ma tutti i relativi oneri saranno addebitati alle ditte espositrici interessate.

L'erogazione dell'energia elettrica per l'illuminazione, per la forza motrice o per altri usi verrà di norma interrotta immediatamente al termine dell'Evento, salvo concessioni di deroghe per giustificati motivi, da richiedersi per iscritto. È fatto obbligo agli Espositori di disinserire gli impianti elettrici installati nei posteggi al termine delle singole giornate; agli inadempienti saranno applicate le sanzioni economiche previste.

Le predette condizioni si applicano anche agli stand ubicati in aree esterne ai padiglioni. In tal caso la derivazione dal punto di presa predisposto da Fiera Roma dovrà essere eseguita a spese e cura dell'Espositore.

**AUMENTI DI POTENZA**

Il sistema di distribuzione di energia elettrica consente eventuali incrementi di potenza anche successivamente alla predisposizione degli allacci purchè nei limiti delle disponibilità residue nel settore e compatibilmente alla redistribuzione dei carichi per l'equilibrio sulle fasi. La variazione comporterà il pagamento della eventuale differenza di tariffa prevista dal listino, nonché un sovrapprezzo fisso.

